





## Grandstream IP-телефон GXP1610/1615/1620/1625/1628/1630

Основные функции телефона

### Использование гарнитуры или громкоговорителя

1) Используйте кнопку "Громкоговоритель"  для включения/выключения громкоговорителя.

2) Используйте кнопку "Гарнитура"  для использования гарнитуры, если она уже подключена.


### Совершение вызова

1) Снимите трубку/гарнитуру с рычага, нажмите кнопку "Громкоговоритель" или доступную кнопку ЛИНИЯ (включает громкую связь).

2) Будет слышен гудок и индикатор соответствующей линии загорится зеленым.

3) При необходимости Вы можете выбрать другую линию (альтернативный SIP-аккаунт).

4) Наберите номер телефона.

5) Нажмите кнопку Отправить  или нажмите кнопку "#".


### Повторный набор

Для повторного набора номер нажмите кнопку "Повтор".

**Примечание:** Повторный набор будет выполнен с того SIP-аккаунта, с которого был совершен последний вызов.

### Прием вызовов

#### **Один входящий вызов:**

Примите вызов, сняв трубку/гарнитуру с рычага или нажав кнопку "Громкоговоритель"  или кнопку ЛИНИЯ соответствующего аккаунта.

#### **Несколько входящих вызовов:**

1) Во время текущего разговора, пока второй входящий вызов находится в режиме ожидания, Вам будет слышен сигнал о ожидающем вызове.

2) Линия, на которую поступил новый звонок мигает красным.

3) Примите входящий вызов нажатием соответствующей кнопки ЛИНИЯ.


4) Текущий вызов будет переведен в режим удержания.

5) Переключайтесь между вызовами с помощью кнопки ЛИНИЯ.

### Завершение вызова

Завершите вызов нажатием кнопки "Завершить" или повесьте трубку.

### Удержание/возврат к вызову



1) Удерживать: Поставьте вызов на удержание нажатием кнопки "Удержание" . Линия с вызовом на удержании мигает.

2) Возврат: Чтобы вернуться к вызову, нажмите соответствующую мигающую кнопку ЛИНИЯ.


### Переадресация вызова

Если Вы приняли вызов и желаете передать этот вызов другому абоненту.

#### **Безусловный перевод:**

- 1) Нажмите кнопку "Переадресация" .
- 2) Наберите номер и нажмите кнопку "Отправить"  для завершения переадресации активного вызова.


#### **Условный перевод:**

- 1) Нажмите свободную кнопку линии для совершения нового вызова и активная ЛИНИЯ будет автоматически поставлена на удержание.
- 2) После установления вызова, нажмите кнопку "Передача" , затем нажмите кнопку ЛИНИЯ, на которой находится вызов на удержании для передачи вызова.
- 3) После того, как вызов передан, экран телефона перейдет в режим ожидания.

### 3-х сторонняя конференция

#### **Создание вызова для начала конференции:**


Если Вы уже ведете разговор и желаете подключить к нему третью сторону в режиме трехсторонней конференции.

- 1) Нажмите кнопку "Конференция"  для вывода экрана набора конференции.
- 2) Наберите номер третьей стороны, затем нажмите клавишу ОТПРАВИТЬ.
- 3) Когда соединение с третьей стороной будет установлено, нажмите клавишу "ВызовКонференции" для создания трехсторонней конференции.

#### **Отмена вызова для начала конференции:**

Нажмите клавишу "Отмена" на экране набора конференции для возврата к двухстороннему разговору.

#### **Удержание конференции:**


- 1) Нажмите кнопку "Удержание"  для постановки всех участников конференции на удержание.
- 2) Нажмите кнопку "Возвр.Конф" для возврата к конференции или выберите соответствующую мигающую ЛИНИЮ для индивидуального разговора с отдельным участником.

#### **Завершение конференции:**

Конференция будет завершена для всех сторон если тот, кто начал конференцию, повесит трубку или нажмет кнопку "Завершить".

### Сообщение голосовой почты



Мигающий красный MWI (индикатор новых сообщений) указывает на то, что имеется сообщение, находящееся в режиме ожидания.

1) Нажмите кнопку "Сообщение"  для того, чтобы извлечь сообщение. Система IVR с помощью подсказок объяснит пользователю процесс извлечения сообщения.


2) Выберите соответствующий аккаунт для извлечения сообщений того или иного аккаунта.

**Примечание:** Для каждого аккаунта следует указать номер портала голосовой почты в поле "ИД пользователя голосовой почты".

### Отключить микрофон

- 1) Нажмите кнопку "Отключить звук" , чтобы включить/отключить микрофон.
- 2) Значок "Звук отключен"  указывает на то, что микрофон выключен.

### Регулировка громкости

Используйте кнопку "Громкость"  для регулировки громкости звонка, когда телефон находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку "Громкость" во время активного вызова для регулировки громкости вызова.